

Zugbildungsvorschrift für Roßwein 2023

Ganzzüge

Die beiden Kesselwagenzüge sind teilbar und werden als 1. Und 2. Teil ab Finkenheerd zum Tanklager gefahren.

TGag	44150 Kesselzug Tynov– FIH	→ 60 Achsen
Gag	57150 Kesselzug FIH – Tanklager	→ 30 Achsen
Gag	57152 Kesselzug FIH – Tanklager	→ 30 Achsen
Lg	58721 leerer Kesselzug Tanklager - FIH	→ 30 Achsen
Lg	58723 leerer Kesselzug Tanklager - FIH	→ 30 Achsen
Lg	44151 leerer Kesselzug FIH – SAS	→ 60 Achsen

Gag	57470 Kesselzug HAED – FIH	→ 60 Achsen
Gag	57472 Kesselzug FIH – Tanklager	→ 30 Achsen
Gag	57474 Kesselzug FIH – Tanklager	→ 30 Achsen
Lg	58735 leerer Kesselzug Tanklager - FIH	→ 30 Achsen
Lg	58737 leerer Kesselzug Tanklager - FIH	→ 30 Achsen
Lg	58471 leerer Kesselzug FIH – HAED	→ 60 Achsen

Für alle Züge gibt es jeweils Umlaufkarten.

Kühlwagenzug

TDg / Nex	40536 Tynov – Karlstejn – Waldengenberg
TLg / Sn	49887 Waldengenberg – Karlstejn – Tynov

Max 40 Achsen

Nahgüterzüge und Übergaben

Dahmstadt und I - Bahn:

Dg	68240 / 68242 / 68244 Trelleborg - Hängersdorf	→ max 50 Achsen
Dg	68241 / 68243 / 68245 Hängersdorf - Trelleborg	→ max 50 Achsen

Nur Frachten für Dahmstadt und alles auf der I-Bahn (KHG, GZW,WUEK,AGA,FGS,LLH,TBS)

Nahgüter Nebenbahnnetz:

SHF, MIO, MOROT, BLS, BER, SER, und Kleinbahn FW, ART, GTW, DMOL
N 67301/67303 Nahgüter HAED – SHF → max 40Achsen
N 67302/67304 Nahgüter SHF – HAED → max 40 Achsen
Wagen für MIO, MOROT, BLS, SER und Kleinbahn werden in BER abgesetzt.

Übergabezug Beerow:

SHF, MIO, MOROT, BLS, BER, SER, und Kleinbahn FW, ART, GTW, DMOL

Zusatzzug zur Entlastung der Nahgüter Nebenbahnnetz

Üg 76521	Übergabezug HAED - BEE	→ max 40 Achsen
Üg 76522	Übergabezug BEE – HAED	→ max 40 Achsen

Übergabezug MIO:

Üg 76471/76473 Übergabe BER - MIO → max 20 Achsen MIO, MOROT,BLS
Üg 76472/76474 Übergabe MIO - BER → max 20 Achsen

Nahgüter Barby, Hermsdorf-Klosterlausnitz:

N 67291 Nahgüter HAED – HKL - BY → max 40 Achsen HKL,BY
N 67292 Nahgüter BY – HKL - HAED → max 40 Achsen

Kleinbahn:

ART, DMOL, FW. Frachten für DMOL müssen über FW laufen, Bedienung auf der Rückfahrt
GmP 68544 / 68552 BER - FW → max 10 Achsen Güterzugteil
GmP 68543 / 68545 FW - BER → max 10 Achsen Güterzugteil

Übergabe Getreidewirtschaft:

Üa 76380/76382 Übergabe BER - GTW → max 14 Achsen GTW
Üa 76381/76383 Übergabe GTW - BER → max 14 Achsen

Nahgüter Hauptbahn:

Diese Züge bedienen auf der Fahrt die Betriebsstellen FIH , SAS, BY, HKL
Sie setzen unterwegs die Frachten auf der Betriebsstelle ab und nehmen Ausgangsfrachten aus.

Dazu gilt folgende Gruppenbildung bei Abfahrt. Unterwegs entscheidet das Zugpersonal
Zuglok , FIH (20 x) , SAS (20 x) , BY (10x) , HKL (10x)
N 66480 / 66482 WEB - HAED → max 60 Achsen, ab FIH 50 Achsen

Dazu gilt folgende Gruppenbildung bei Abfahrt. Unterwegs entscheidet das Zugpersonal
Zuglok , FIH (20 x) , SAS (20 x) , BY (10x) , HKL (10x)
N 66481 / 66483 HAED - WEB → max 50 Achsen, ab FIH 60 Achsen

Durchgangsgüterzüge

Dg 53621 / 53623 / 53625 Waldenberger - Hängersdorf → max 50 Achsen
Dg 53622 / 53624 / 53626 Hängersdorf - Waldenberger → max 50 Achsen